

АГАТ

1941

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

Катран

The logo for 'Катран' (Catfish) is rendered in a white, italicized, sans-serif font. Below the text is a stylized graphic consisting of a fish silhouette and several wavy lines, suggesting movement or water.

НАДЕЖНОСТЬ ПОД ВОДОЙ. УВЕРЕННОСТЬ В ГОРОДЕ.

ПАСПОРТ

НА ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ
МЕХАНИЧЕСКИЕ



АГАТ

1941

Публичное акционерное общество
«Златоустовский часовой завод»

456200, г. Златоуст, Челябинской обл.,
ул. им. В. И. Ленина, д. 2, офис 11
E-mail: info@agatwatch.ru

www.agatwatch.ru

ЧАСЫ НАРУЧНЫЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЛЕКЦИЯ «КАТРАН»

диаметр: **44 мм**
механизм: **АГАТ 3802**
модель: **АГАТ, «Катран»**

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:

Часы на кожаном ремешке, 1 шт.

Ремешок каучуковый, 1 шт.

Отвертка для замены ремня, 1 шт.

Коробка, 1 шт.

Металлический паспорт, 1 шт.

Система менеджмента качества соответствует требованиям
ГОСТ РВ 0015-002-2020, ГОСТ Р ИСО 9001-2015

Сертификат соответствия № ВР 53.1.19531-2025.

Срок действия: с 17.04.2025 г. по 16.04.2028 г.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Часы наручные механические, в дальнейшем часы, предназначены для определения текущего времени в часах, минутах и секундах

Диаметр циферблата: 44 мм

Корпус: монокок, материал - нержавеющая сталь,, бронза

Материал циферблата: латунь

Люминофор: Super-LumiNova, с ярким, стабильным свечением

Стекло: сапфировое, толщиной 2 мм, антибликовое покрытие

Длина от ушка до ушка: 55 мм

Толщина корпуса: 12 мм

Ширина ремешка: 24 мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Механизм: АГАТ 3802, на 26 рубиновых камнях, с автоподзаводом, с балансовым регулятором и анкерным палетным спуском

Продолжительность работы часов от одного полного завода пружины: не менее 38 часов

Средний суточный ход часов при температуре (20 ± 5) °C: от -12 до +12 секунд в сутки

Частота баланса: 28 800 полуколебаний в час

Водонепроницаемость: 300 метров

Диапазон рабочих температур: от -20 до +40 °C

Противоударная защита: антивибрационная защита баланса типа Novodiac

Масса часов: 110 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часы - сложное техническое устройство, требующее бережного обращения.

Перед эксплуатацией часов ознакомьтесь с правилами эксплуатации. Выполнение этих правил обеспечит длительную и надежную работу часов, сохранит их высокую точность в течение всего срока службы.

Завод часов и перевод стрелок

Для завода часов и перевода стрелок необходимо отвернуть колпачок заводной головки.

Для запуска часов необходимо завести их, сделав 20-25 оборотов заводной головки. Вращать заводную головку нужно осторожно, без лишних усилий.

Для обеспечения стабильности и точности хода необходимо раз в сутки подзаводить часы, даже в случае ежедневной носки.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Перевод стрелок осуществляется с помощью заводной головки. Для чего заводную головку следует вытянуть до упора и, вращая ее, установить стрелки в нужное положение.

Переводить стрелки следует **только по ходу часов**.

Перевод стрелок против хода может стать причиной серьезных нарушений в работе часов.

После перевода и установки стрелок необходимо путем нажатия произвести возврат заводной головки в исходное положение.

После завода часов или перевода стрелок необходимо **надежно завернуть колпачок** на втулку корпуса.

Важно помнить, что неплотно завернутый колпачок не обеспечит **герметичность соединения**.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!

Оберегайте часы от падений, ударов и сильных сотрясений, а также от попадания в них влаги при снятом колпачке.

Не располагайте часы вблизи источников тепла, источников электромагнитного излучения например, электрообогревателей, батарей центрального отопления, источников открытого огня, СВЧ-печей и т. п.

Обслуживание и ремонт часов должны выполняться только специалистами с соответствующей квалификацией.

Ни в коем случае **не вскрывайте часы самостоятельно.**

Неквалифицированное вмешательство, как правило, приводит к серьезным поломкам и преждевременному выходу часов из строя.

Рекомендуется каждые два года отдавать часы в часовую мастерскую для чистки, смазки и регулировки.

ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

Часы в упаковке завода-изготовителя должны храниться в **сухом отапливаемом помещении** при температуре воздуха от +5 до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при температуре 25°C.

Транспортировка часов в упаковке завода-изготовителя допускается всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийный срок эксплуатации **36 месяцев**.

Гарантийный срок исчисляется со дня продажи часов потребителю или со дня их изготовления, если день продажи часов потребителю установить невозможно.

Гарантийный срок хранения в упаковке завода-изготовителя 12 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Гарантийное обслуживание в течение гарантийного срока производится **на заводе-изготовителе**.

В случае выхода часов из строя в течение гарантийного срока, при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, хранения и транспортировки, изготовитель обязуется осуществить ремонт часов **бесплатно**.

В случае гарантийного ремонта гарантия на часы продлевается на время ремонта, которое отмечается в паспорте на изделие.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Гарантийное обслуживание производится при предъявлении документов, подтверждающих факт и условия покупки часов. При отсутствии документов доказывание факта и условий покупки часов, в том числе факта предоставления гарантии и ее условий, осуществляется потребителем в порядке, установленном действующим законодательством.

Обмен некачественных часов производится в соответствии с законом **«О защите прав потребителей»**.

Потребитель **лишается права на гарантийное обслуживание**, либо на безвозмездное устранение недостатков часов, возмещение расходов на их исправление, замену или на возврат изготовителю часов ненадлежащего качества в течение гарантийного срока в отношении недостатков, возникших после передачи часов потребителю в результате **нарушения им правил** эксплуатации, хранения или транспортировки, действий третьих лиц или непреодолимой силы.

СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР ЗАВОДА:

Публичное акционерное общество «Златоустовский часовой завод»

456200, Россия, Челябинская обл., г. Златоуст, ул. им. В. И. Ленина,
д. 2, офис 11, тел. 8 (351) 362-25-78

E-mail: info@agatwatch.ru

www.agatwatch.ru

АГАТ

1941

ЗЛАТОУСТОВСКИЙ ЧАСОВОЙ ЗАВОД

agatwatch.ru

